

Linera S



INSTRUKCJA OBSŁUGI LAMPY LED

► Podstawowe dane techniczne

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Napięcie wejściowe | 220 – 240V AC |
| Maksymalna moc zasilania | 36 W, 53 W |
| Częstotliwości sieci | 50 Hz / 60 Hz |
| Współczynnik mocy (Power Factor) | ≥0,95 |
| Źródło światła | 120 DURIS E5 |
| Zakres temperatury otoczenia | -20°C ÷ +50°C |
| Wymiary | 910 mm x 100 mm x 54 mm |
| Waga | 4 kg |
| Stopień ochrony | IP 20 |
| Klasa ochronności elektrycznej | I |
| Odporność na uderzenia | IK 08 |

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

SILED Sp. z o.o. ul. Benzynowa 19, 83-011 Gdańsk

Lampa **LINERA S** jest zgodna z:

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego
- Ustawą z dnia 13 kwietnia 2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej.

Lampa spełnia wymagania norm:

- PN-EN 60598-1:2015-04, Oprawy oświetleniowe – Część 1: Wymagania ogólne i badania;
- PN-EN 61000-3-2:2014-10, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-2: Poziomy dopuszczalne -- Poziomy dopuszczalne emisji harmoniczných prądu (fazowy prąd zasilający odbiornika < lub = 16 A)
- PN-EN 61000-3-3:2011, Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) -- Część 3-3: Poziomy dopuszczalne -- Ograniczanie zmian napięcia, wahań napięcia i migotania światła w publicznych sieciach zasilających niskiego napięcia, powodowanych przez odbiorniki o fazowym prądzie znamionowym < lub = 16 A przyłączone bezwarunkowo,
- PN-EN 61547:2009, Sprzęt do ogólnych celów oświetleniowych -- Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej,
- PN-EN 55015:2013-10, Poziomy dopuszczalne i metody pomiarów zaburzeń radioelektrycznych wytwarzanych przez elektryczne urządzenia oświetleniowe i urządzenia podobne.
- PN-EN 60529:2003, Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

Zharmonizowanych z następującymi Dyrektywami Unii Europejskiej:


- **Dyrektywa Niskonapięciowa LVD - 2014/35/EU**
- **Dyrektywa Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC - 2014/30/EU**

► Montaż lampy

Wymagane narzędzia: klucz płaski 13 mm, szczypce lub nóż do ściągania izolacji, płaski wkrętak, wkrętak krzyżowy.

► Ogólne zasady postępowania

- Montaż lampy oświetleniowej może być przeprowadzany tylko przez osoby wykwalifikowane i posiadające stosowne uprawnienia.
- W trakcie montażu lampy zasilanie sieciowe powinno być odłączone. Montaż lampy przy włączonym zasilaniu niesie ze sobą ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia lampy.
- W trakcie montażu, transportu oraz innych prac związanych z lampą LED należy unikać silnych wstrząsów, uderzeń oraz wszelkich innych uderów mechanicznych.
- Lampy LED nie należy zanurzać w wodzie jak i w innych cieczach.
- Należy unikać kontaktu lampy LED ze smarami, rozpuszczalnikami, substancjami penetrującymi oraz wszelkimi innymi substancjami mogącymi trwale zabrudzić lub uszkodzić powłokę zewnętrzną lampy lub wnikać do jej środka.
- Niedozwolone jest otwieranie korpusu lampy LED. Można otwierać tylko pokrywę chroniącą miejsce podłączenia kabli.
- Naruszenie plomb gwarancyjnych na korpusie lampy LED skutkuje utratą gwarancji
- Podłączanie lampy LED do sieci elektrycznej może odbywać się tylko przy odłączonym zasilaniu.



► Zasady eksploatacji

Lampy **LINERA S** są praktycznie bezobsługowe. Jedynymi czynnościami eksploatacyjnymi jest usuwanie zabrudzeń zewnętrznych powierzchni osłon paneli LED („szyb”) przy pomocy gąbki oraz łagodnego środka myjącego typu „LUDWIK”, oraz – w razie potrzeby - usuwanie zanieczyszczeń z górnej powierzchni lamp. Częstotliwość wykonywania tych czynności zależy od warunków środowiskowych.

UWAGA: Nie należy stosować rozpuszczalników oraz środków mechanicznych np. twardych szczotek, proszków do mycia itp.

UWAGA:

W przypadku wszelkich niejasności lub problemów, które mogą pojawić się w trakcie montażu lub eksploatacji, a nie są ujęte w niniejszej instrukcji, należy skontaktować się z dostawcą, w celu uzyskania informacji na temat możliwych rozwiązań.

ZGŁOSZENIA SERWISOWE:

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w pracy urządzenia, fakt ten należy zgłosić do producenta:

SILED Sp. z o.o.
ul. Benzynowa 19
83-011 Gdańsk
tel. +48 58 322 28 35
serwis@siled.pl